



## **Brother TN-2320 Toner Reset für Brother HL-L2300 und Brother L2320**

Um Ihr Brother HL Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Die Frontklappe öffnen.
- Den Drucker ausschalten.
- Die „GO“ Taste gedrückt halten und den Drucker dabei wieder einschalten.
- Wenn die LEDs „Papier“ und „Toner“ und „Trommel“ leuchten, und die „Bereit“ LED nicht leuchtet die „GO“ Taste wieder loslassen. Alle LEDs gehen dann aus.
- Die „GO“ Taste 9x drücken, die LEDs „Papier“ und „Toner“ und „Trommel“ leuchten wieder.
- Die Frontklappe schließen.
- Dann die „GO“ Taste 5x drücken, nach einer kurzen Pause erlöschen die alle LEDs. Und der Drucker geht nun wieder in den normalen Startmodus.

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-2320 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

## **Brother TN-2320 Reset am Brother HL-L2360 und Brother L2365**

Um Ihr Brother HL Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Die „Menü/OK“ Taste drücken, im Display erscheint das „Informationsmenü“.
- Mit den „Pfeiltasten“ bis zum „Setup-Menü“ wählen.
- Die „OK“ Taste drücken.
- Mit den Pfeiltasten bis „Toner ersetzen“ wählen.
- Die „OK“ Taste drücken.
- Mit den „Pfeiltasten“ bis „Weiter“ wählen.
- Mit der „OK“ Taste bestätigen, im Display erscheint die Meldung „Ausgeführt“.

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-2320 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)





## **Brother HL-2320 Toner Reset für Brother DCP-L2500, L-2520, L-2540, L-2560**

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Den Drucker einschalten.
- Die „OK“ Taste so lange drücken bis „Ersetzen“ im Display erscheint.
- Die „Start“ Taste drücken.
- Die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ im Display erscheint.
- Die „OK“ Taste drücken.

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-2320 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

## **Brother HL-2320 Toner Zurücksetzen für Brother MFC-L2700, L2720, L2740**

Um Ihr Brother MFC Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Den Drucker einschalten.
- Die Frontklappe öffnen.
- Die „Menü“ Taste so lange drücken bis „Resetmenü“ im Display erscheint.
- „TNR-HC“ auswählen.
- Die „Reset“ Meldung im Display mit „JA“ bestätigen.
- Die Frontklappe schließen.

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-2320 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)